

# Perfecto FR




Martindale : 100 000

EN 1021

Wyzenbeek : 110 000



P770 mouse



P775 zinc



P700 onyx



P790 nougat



P780 sand



P785 fossil



P763 celadon



P765 spa



P769 spruce



P730 boudoir



P750 denim



P760 basil



P739 strawberry



P720 carrot



P710 gold

# Perfecto FR

Characteristics	Chenille, woven	Composition	36% Polyester, 32% Cotton, 22% Viscose, 10% Linen
FR standards	EN1021 1+2 BS5852 0+1	Useable width (cm)	140.00
Environmental standards	Oeko-Tex ISO 14001	SPECIFICATIONS	Martindale (rubs) : 100 000 Wyzenbeek (double rubs) : 110 000 Colour fastness to light 5 Pilling 4 Colour fastness to water 5



Please visit  
[www.fibreguard.com](http://www.fibreguard.com)

## NL

1. Geen paniek ! Voor moeilijke vlekken, zoals modder, ketchup, lippenstift of plasticine heeft u een theelepelje nodig. Verwijder met de rand van het theelepelje elk vlekrestje. Haal diep adem. Voor andere vlekken, zoals inkt of koffie, hoeft u dit niet te doen. We hebben een reeks video's gemaakt waarin u kan zien hoe u elke soort vlek kunt verwijderen van onze stoffen. Bekijk deze video's op ons YouTube-kanaal.
2. Water & deppen. Dep de vlek met water en een vel keukenpapier. Maak geen cirkelvormige wrijfbewegingen want anders scheurt uw keukenpapier en kruipen de vezels in uw stof. Spoel en herhaal tot u de vlek niet meer kunt zien op het keukenpapier.
3. Water & cirkels. Voeg meer water toe en wrijf voorzichtig met een microvezeldoekje. Gebruik witte zeep, indien nodig. Nu kunt u wel cirkelvormige bewegingen maken, geen enkel probleem. Na aanbrengen zeep, dient er met water nagespoeld te worden om de zeepresten te verwijderen. Het overtuigende water en zeep dienen drooggedept te worden met keukenpapier.
4. Laat aan de lucht drogen. Dit is zeer belangrijk. Gebruik geen haardroger of maak de vlek op geen enkele manier warm. Laat gewoon aan de lucht drogen.

## FR

1. Pas de panique. Pour les taches épaisse (boue, ketchup, rouge à lèvres ou pâte à modeler), vous aurez besoin d'une cuillère à café. Ôtez les résidus de tache à l'aide du bord de la cuillère à café. Inspirez profondément. Il est cependant nécessaire d'effectuer ces étapes immédiatement lorsque une salissure se produit. Vous n'aurez pas à le faire pour d'autres taches (stylo ou café). Nous avons créé une série de vidéos pour vous montrer comment enlever n'importe quel type de tache sur nos tissus faciles à nettoyer. Découvrez -les sur notre chaîne YouTube !
2. Humectez et épongez. Épongez la tache avec de l'eau et un essuie-tout. Évitez de frotter en effectuant des mouvements concentriques : vous risqueriez de déchirer votre essuie-tout et d'enfoncer ses fibres dans le tissu. Rincez et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace sur l'essuie-tout.
3. Humectez et frottez en effectuant des mouvements concentriques. Humectez davantage avec de l'eau et frottez délicatement à l'aide d'un torchon en microfibre. Au besoin, utilisez du savon. N'importe quel savon fera l'affaire, y compris celui que vous avez chez vous. Vous pouvez à présent frotter en faisant des mouvements concentriques. Il n'y a aucun danger.
4. Séchage à l'air libre. Cette étape est très importante. Évitez d'utiliser un sèche-cheveux ou de chauffer la tache. Laissez-la simplement sécher à l'air libre. C'est tout.

## DE

1. Kein Grund zur Aufregung. Für hartnäckige Flecken wie Schlamm, Ketchup, Lippenstift oder Hüpfkitt benötigen Sie nur einen Teelöffel. Entfernen Sie die Schmutzreste mit der Löffelkante. Sie können wieder aufatmen. Bei anderen Arten von Flecken wie von Stiften oder Kaffee ist dieser Vorgang nicht nötig. In unserer Videoreihe erfahren Sie, wie Sie jede Art von Schmutz von unseren pflegeleichten Stoffen entfernen können. Die Videos stehen Ihnen in unserem YouTube-Channel zur Verfügung.
2. Wasser und Flecken. Beträufeln Sie den Fleck mit Wasser und reiben Sie ihn mit einem Papiertuch ab. Führen Sie keine kreisförmigen Rubbelbewegungen aus, denn sie reißen Ihr Papiertuch nur auf und führen dazu, dass Sie die Fasern in den Polsterstoff reiben. Keine schöne Angelegenheit. Spülen Sie den Stoff aus und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Fleck auf dem Papiertuch nicht mehr sichtbar ist.
3. Wasser und Kreisbewegungen. Fügen Sie mehr Wasser hinzu und reiben Sie leicht mit einem Mikrofasertuch darüber. Verwenden Sie falls nötig etwas Seife. Jede Art von Seife, die Sie gerade im Haus haben, erfüllt den Zweck. Nun reiben Sie in Kreisbewegungen. Und schon ist der Fleck verschwunden!
4. An der Luft trocknen. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Richten Sie niemals einen Haartrockner oder sonstige Hitze auf den Fleck. Lassen Sie den Fleck einfach an der Luft trocknen. Besser geht es nicht!

## EN

1. Don't panic. For stains like mud, ketchup, lipstick or silly putty, you'll need to get a teaspoon. Remove any stain residue with the edge of the teaspoon or a flat utensil. For other stains like pen or coffee, you won't need to do this. We created a series of videos to show you how to remove any kind of stain on our easy clean fabrics. Watch those videos on our Youtube channel.
2. Water & blot. Apply water to the stain and blot using a white paper towel. Do not do the circular motion rub trick because it'll just rip your paper towel & drive the fibres from it into your fabric. Repeat the process until you can't see the stain on the paper towel anymore.
3. Water & circles. Apply more water to the area and rub with gentle movements with a microfibre cloth. Use soap for stubborn stains. Any white bar of soap will do, whatever you have in the house. Now you can do the circular motion rub trick. It's OK. When using soap, use intermittently. Repeat the process until the stain is completely removed.
4. Air dry. This is really important. Don't use a hairdryer or apply heat to the stain in any way. Just air dry. It's fine.



<https://www.centexbel.be/en/certification/oeko-tex-certification>

STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as for accessories. Articles that fall within the scope of STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification include raw and dyed/finished yarns, woven and knitted fabrics, accessories, such as buttons, zip fasteners, sewing threads or labels, ready-made articles of various types, such as all kinds of garments, domestic and household textiles, bed linen and terry products.